



**T.C.**  
**ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ**  
**AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ**  
**SU DEPOSU TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYONU TALİMATI**



DOKÜMAN KODU: TY.TL.02

YAYIN TARİHİ: 07.05.2021

REVİZYON NO: 02

REVİZYON TARİHİ:12.11.2024

SAYFA NO: 1 / 1

## 1.AMAÇ

Merkezimizde bulunan su deposunun temizliği ve mikropların etkisiz hale getirilmesi.

## 2.KAPSAM

Merkezimizde bulunan su deposunu kapsar.

## 3.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından teknik hizmetler personeli, denetlenmesinden enfeksiyon kontrol hemşiresi ve müdür sorumludur.

## 4.TANIMLAR ve KISALTMALAR

## 5.UYGULAMA

- Şebeke suyundan depoya giriş vanası kapatılarak şebeke suyu ana hatta direkt olarak bağlanma vanası açılır.
- Temizleme işlemi başlamadan önce işlemi yapacak kişilerin kişisel temizlikleri kontrol edilir.
- Su tamamen boşaldıktan sonra zeminde kalan tortu, tazyikli su ve fırçalarla temizlenir.
- Tortu tamamen gittikten sonra tekrar tazyikli ve bol suyla depo duvarları dâhil fırçayla ovularak temizlenir ve çıkan suyun tamamen tahliyesi sağlanır.
- Daha sonra 1/10 oranındaki sulandırılmış hidrojen peroksit dezenfektan ile su deposunun yüzeylerine ve tabanına dökülür. Fırça yardımı ile taban ve yüzeye hidrojen peroksit dağıtılır. 20 dakika depo dezenfektanda bekletilir.
- Bu işlemden sonra depo zemin ve tüm yüzeyleri bol ve tazyikli suyla tekrar temizlenir.
- Son kez bol suyla temizledikten sonra boşaltma vanaları kapatılır.
- Temizlenen deponun tamamen dolması beklenir ve dolduktan sonra şebekeye verilir.
- Bu temizlik rutin olarak yılda bir kez yapılır.
- Merkezimizde direkt olarak şehir şebeke suyu kullanılmaktadır.
- Su depolarından yılda 2 defa su numuneleri alınarak Bakteriyolojik ve kimyasal analizleri yapılmalıdır.
- Su depolarının haftalık klor ölçümleri yapılmalıdır.

## 6.İLGİLİ DOKÜMANLAR

TY.FR.04 SU DEPOSU TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON FORMU