



T.C.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
KULLANMA SUYU HİDROFORLARI BAKIM FORMU



DOKÜMAN KODU: TY.FR.08

YAYIN TARİHİ: 07.05.2021

REVİZYON NO: 02

REVİZYON TARİHİ: 12.11.2024

SAYFA NO: 1 / 1

KULLANMA SUYU HİDROFORLARI GÜNLÜK KONTROLLER		E	H
1	Hidrofor odasının ve hidroforların fiziki temizliği yapılır (her hafta Cuma günleri)		
2	Hidroforların çalışması gözlemlenerek ses ve titreşim kontrolü yapılır.		
3	Su kaçağı var mı kontrol edilir.		
4	Pompa basınç şalteri çalışıyor mu, ayarlanan basınç değerinde pompayı durduruyor mu kontrol edilir.		
5	Pompalar ayarlanan zaman aralığında yedekli çalışıyor mu takip edilir.		
6	Kumanda panosunda arıza uyarısı var mı kontrol edilir.		
7	Kolektör basıncı yeterli seviyeye ulaşıyor mu, pompalar otomatiğe geçiyor mu kontrol edilir.		
8	Su deposu seviyesi kontrol edilir.		
9	Belediyeden gelen şebeke suyunun basıncı kontrol edilir.		
KULLANMA SUYU HİDROFORLARI YILLIK KONTROLLER			
1	Hidrofor odasının ve hidroforların fiziki temizliği yapılır.		
2	Hidroforların çalışması gözlenerek ses ve titreşim kontrolü yapılır.		
3	Pompa bağlantılarında ve salmastrasında su kaçağı var mı kontrol edilir.		
4	Çıkış kolektör basıncı yeterli mi basınç şalteri çalışıyor mu, ayarlanan basınç değerinde pompayı durduruyor mu kontrol edilir.		
5	Pompalar ayarlanan zaman aralığında yedekli çalışıyor mu takip edilir.		
6	Yağlama gerektiren mekanik aksamlar yağlanır		
7	Kaplin ve bilye yataklarının boşluk kontrolü yapılır.		
8	Elektrik tesisatı voltaj ve akım değerleri ve devre elemanları (sigorta, kontaktör, röle, motor vs.) kontrolü yapılır.		
9	Emiş kolektörü valfi temizlenir.		
10	Belediyeden gelen şebeke suyunun basıncı kontrol edilir.		
11	Su deposu seviyesi şamandıradan çalışması kontrol edilir.		