



T.C.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
JENERATÖR BAKIM ONARIM KONTROL FORMU



DOKÜMAN KODU: TY.FR.10

YAYIN TARİHİ: 07.05.2021

REVİZYON NO: 02

REVİZYON TARİHİ: 12.11.2024

SAYFA NO: 1/2

Marka ve Modeli:

Kapasitesi:

YAPILACAK KONTROLLER

Evet

Hayır

Motor soğutma suyu ve yağ seviyesi kontrol edildi mi?

Yağ, su ve yakıt kaçak kontrolü yapıldı mı?

Yakıt seviyesi gösterme paneli var mı?

Yedek yakıt deposu var mı?

Yakıt tankı seviyesi kontrol edildi mi (Seviyesi 3/4'ün altına düşerse ilave edilmeli)?

Blok suyu ısıtıcısı çalışması kontrol edildi mi (Termostat ısısı 60-70 °C olmalı)?

Bilgi ekranından akü voltajı kontrol edildi mi (27-28 volt civarı olmalı)?

Motor suyu sıcaklığı bilgi ekranından kontrol ediliyor, beklemede 40-50 °C olarak tutuluyor mu?

Senkronizasyon ve transfer kontrol panosuna bakılıyor mu? Panoda “HAZIR” mesajı yazıyor mu?

Jeneratörün otomatik konumu kontrol edildi mi (“Auto LED” yanmalı)?

Akü şarj ünitesi ve aküler kontrol edildi mi (Işık yeşil yanmalı, akülerde şişme ve sızıntı olmamalı)?

Jeneratör odası temizliği düzenli yapılıyor mu?

Şebeke enerjisi kesilerek devreye girmesi ve otomatik senkronizasyonu kontrol ediliyor mu?

Çalışma esnasında gösterge değerleri ve tüm fonksiyonları gözlenerek, ses kontrolü yapıldı mı?

Jeneratör çevre kirliliğine neden oluyor mu?

Jeneratör bir elektrik kesintisi durumunda istenilen sürede devreye giriyor mu?

Topraklama ve elektrik aksamı, bağlantı noktaları 3 ayda bir kontrol ediliyor mu?

Rutin kontrolleri dışında diğer bakım ve onarım önerileri dikkate alınıyor mu?

Periyodik bakım sırasında motor yağı, yağ filtresi, hava filtresini değiştiriyor mu?

Jeneratörün 24 saat hizmet vermeye hazır olduğu söylenebilir mi?

KONTROL DEĞERLERİ

Tarih	Saat	Yakıt Seviyesi %	Akü Voltaj	Yağ Seviyesi	Su Sıcaklığı	Su Seviyesi

Bakım Yapan:

Bakım Tarihi/...../.....

Açıklama:



T.C.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
JENERATÖR BAKIM ONARIM KONTROL FORMU



DOKÜMAN KODU: TY.FR.10

YAYIN TARİHİ: 07.05.2021

REVİZYON NO: 02

REVİZYON TARİHİ: 12.11.2024

SAYFA NO: 2/2